

- 1. 主机和蓝牙耳机通过绑定实现正常通讯，一台主机最多绑定8个蓝牙耳机，可以同时给8个蓝牙发送信息。未绑定的蓝牙耳机不能接收主机发射的信息。主机在解绑蓝牙耳机后，才可以继续绑定新的蓝牙耳机，数量最多8个。
- 2. 主机发射以固定频点（如频点：2570），发射频点可以通过主机界面进行设置，以数据形式给蓝牙耳机发送信息（0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10）。
- 3. 蓝牙耳机在未绑定状态，上电提示音“ 耳机未绑定”，绑定后提示音“ 耳机已绑定”。在操作界面时提示“ 请绑定耳机 ”，在耳机电池低电量时提示“ 电量不足 ”。
- 4. 操作主机界面，实现信息传送， 如操作界面输入“ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、10 ”， 蓝牙耳机接收并解调输出对应声音 ”1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、10 “。
- 5. 终端客户无法解绑已经绑定的主机和蓝牙耳机，只能返工厂用夹具解绑。
- 6. 主机在绑定蓝牙耳机前，必须先正常连接WiFi信号。

主机发射

蓝牙耳机接收（1对8）

