

1号仓



气体传感器1

气体传感器2

气体传感器3



192.168.0.200

根据后台、或屏设置仓房编号

如果是氧气传感器：例如数值209，则显示20.9%

如果是氮气传感器：例如数值209，则 $100-20.9=79.1\%$

如果是二氧化碳传感器：原始数值ppm

如果是磷化氢传感器：原始数值ppm

字体尽量大一点，当检测到人脸时，语音反复播报：
气体检测正常，或气体检测异常



1、熏蒸模式，一般情况下，无论识别成败，都不开门。只有特殊授权，不管气体是否合格，只要人脸比对成功就开门。

2、单人认证模式，与已授权人脸匹配，气体检测合格开门。

3、双人认证模式，第一人比对成功后，界面上提示第二人开始比对，两人都与已授权人脸匹配，气体检测合格开门。

气体传感器设置



增加 减少

采集周期: (秒)

1

氧气



之间 ▾

最小值 - 最大值

2

二氧化碳



之间 ▾

最小值 - 最大值

3

选择 ▾

氧气传感器

氮气

二氧化碳

磷化氢

模式设置



单人认证



双人认证



熏蒸