


按下按钮，显示屏上面显示喷雾操作界面，分为：1. 主机开机和关机，2. 主机运行时间调节，30秒，1分钟，1.5分钟，3分钟，4分钟，间断时间调节，30秒，1.5分钟，3分钟，4分钟

按下风扇按钮，显示屏上面显示风扇控制界面，风速档位调节(1档，2档)按下按钮风扇停止，也可以不用在显示屏上面显示，直接按钮实现功能模块

按下按钮，显示屏上面显示旋转控制界面，左右旋转，0度，45度，90度，135度，180度。旋转的部分，分为头部旋转和身体旋转

按下按钮，显示屏上面显示加热界面，分为1. 加热时间30分，1个小时，1个半小时，2小时，3小时4小时。加热温度控制，低温，中温，高温等)



按下按钮，32寸显示屏显示多媒体控制模块，分为视频播放，幻灯片播放等。只需要切入到32寸显示屏即可，5寸显示屏引导客户到前面32寸显示屏去操作相应功能

按下按钮，显示屏显示人机对话界面，分为：智能语言对话模块，指纹识别模块

按下按钮，进行音量大小调节和开关功能，显示屏上面可以不用显示操作界面