
充电+
充电-
电瓶-
电瓶+
开关
开关
两个工作电磁阀
喇叭
KF301-2P
NCE30P12S
1AGND4007
NCE6003Y
变压器
220UF/50V
78M05
S8550
1N4007
SMAJ16A
Sx20 BLX-Alype Fuse holder XC-7
120UH
100NF/630V
US1M
MA82G5C32AD48
FJ3361BH
6*6*8mm按键
ISP
4PIN
点火线圈1
点火线圈2
点火线圈3